



ZZFMLOW



MANUALE D'USO

MACCHINA PER EFFETTO FUMO BASSO

Grazie per aver acquistato questa macchina Zzipp.

Leggere attentamente questo manuale e seguire le istruzioni per evitare di causare pericoli o danni all'apparecchio, conservare il manuale per future referenze.

Attenzione!

Prima dell'uso, ispezionate attentamente il prodotto per assicurarvi che non abbia subito danni durante il trasporto. Se pensate che l'unità sia danneggiata, non utilizzatela e rivolgetevi al vostro fornitore.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Trasportare il prodotto unicamente servendosi delle maniglie. Non scuoterlo.
- Utilizzare il prodotto unicamente da interni. Per evitare il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità diretta ed eccessiva.
- Se l'ambiente è molto più freddo della temperatura di questo prodotto, attendere che si adatti alla temperatura ambiente prima di accenderlo.
- Non utilizzare il prodotto per impianti permanenti.
- Collegare il prodotto unicamente a circuiti messi a terra e protetti.
- Scollegarlo sempre dall'alimentazione elettrica prima di pulirlo o di sostituire il fusibile. Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e della stessa tensione nominale.
- Non pulire il prodotto con solventi o detergenti aggressivi. Servirsi di un panno morbido e pulito.

- Prima di collegare il prodotto a una fonte di alimentazione, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.
- Assicurarsi che la tensione della presa elettrica rientri nell'intervallo indicato sul prodotto (sull'alloggiamento o su un adesivo).
- Mai scollegare il prodotto dal cavo di alimentazione tirando o strattonando il cavo stesso.
- Assicurarsi sempre che il prodotto sia utilizzato in una sede con adeguata ventilazione con almeno 50 cm di spazio dalle superfici adiacenti. Assicurarsi che nessuna delle aperture di ventilazione sia ostruita.
- Non utilizzare il prodotto a temperature ambiente superiori a 104°F / 40°C.
- Non avvicinare materiali infiammabili al prodotto durante l'uso.
- Non toccare il prodotto quando è acceso o subito dopo lo spegnimento. Il prodotto e il suo alloggiamento possono raggiungere temperature elevate.
- Se si verificano gravi problemi durante l'uso del prodotto, interromperne l'uso immediatamente.
- Non aprire l'alloggiamento del prodotto. Contiene parti non riparabili dall'utente e tale apertura annullerebbe la garanzia.

CONTENUTO

- 1 x Macchina ZZFMLOW
- 1 x Cavo di alimentazione
- 1 x Tanica per liquido fumogeno
- 1 x Manuale di istruzione

MESSA IN FUNZIONE

- 1) Posizionare la macchina su una superficie piana e in un'area adatta di grandi dimensioni con almeno 50 cm di spazio libero attorno alla macchina.
- 2) Riempire il serbatoio dell'acqua, si prega di notare che il livello dell'acqua non può superare i 90 mm.
- 3) Riempire il serbatoio del fluido con fluido di alta qualità.
- 4) Collegare la macchina alla rete elettrica.
Collegare sempre la macchina a un circuito protetto e assicurarsi che sia correttamente messa a terra per evitare il rischio di shock elettrici.
- 5) Accendere la macchina e lasciarla scaldare per circa 2 minuti. Una volta che la macchina ha raggiunto la temperatura di funzionamento, il display mostrerà Ready to Fog.
- 6) Per iniziare a produrre Nebbia, premere il pulsante Volume sul pannello di controllo.
- 7) Dopo l'uso, si prega di ripristinare il livello dell'acqua nel serbatoio.

OPERAZIONI DA PANNELLO DI CONTROLLO



TASTO	FUNZIONE	NOTE
MENU	Impostazione dell'intervallo da 5 a 200 sec	Settaggi per timer mode
	Impostazione della durata da 1 a 200 sec	
	Timer da 1 a 100%	
	Volume di uscita da 1 a 100%	Settaggi per funzionamento manuale
	Velocità ventola da 1 a 100%	
	Indirizzo DMX	
	Protezione riserva liquido	Attiva o disattiva il sensore che rileva quando il liquido è finito
TIMER	Attiva la funzione timer	
VOLUME	Attiva la funzione volume	
STOP	Interrompe le funzioni esce dai menu	

CONTROLLO DMX

L'apparecchio dispone di 2 canali DMX:

1) **Velocità della ventola**

Ventola spenta, valori 000-005

Velocità di rotazione della ventola, valori 006-255

2) **Quantità di fumo**

Erogazione spenta, valori 000-005

Volume di uscita del fumo, valori 006-255

Per impostare l'indirizzo DMX, premere **Menu** sul pannello per scorrere lungo le opzioni del menu fino a **DMX 512 add.** Servirsi dei tasti Up/Down (su/giù) per impostare l'indirizzo, premere STOP quando si è impostato l'indirizzo desiderato.

PULIZIA

Si raccomanda di pulire la macchina dopo ciascun utilizzo per evitare depositi o intasamenti che possono causare scarse prestazioni, surriscaldamento e danni.

Ricordarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa, per prima cosa.

Importante: non pulire l'apparecchio con solventi o detergenti aggressivi.

Per rimuovere la polvere dalle ventole esterne o dalle parti interne è anche possibile servirsi di aria compressa e una spazzola morbida o un aspiratore.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza: 1700W

Tempo di riscaldamento: 3.5 min

Consumo fluido: 1-40ml/min

Capacità serbatoio: 2.5l

Canali DMX: 2

Blocco pompa per fine liquido

Autopulitura ugello

Attenzione! Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza preavviso.



Monacor Italia srl

Sede operativa: Via Silvio Travaglia 14 - 35043 Monselice (PD)

Sede legale: Via Serenari 33/g - 40013 Castel Maggiore (BO)

tel +39 0429 7841157 - fax +39 0429 783931

www.monacor.it - info@monacor.it

www.zzip.it

